

Beépítési és üzembe helyezési útmutató

Gratulálunk! Ön egy magas színvonalú terméket választott.

Annak érdekében, hogy minden kitűnően működjön, kérjük olvassa el az alábbi leírást.

Bármilyen típusú meglévő wc-hez csatlakoztatható készülék, mely a termékkel történt átalakítás után Bidé funkció betöltésére is alkalmas lesz.

Eco-bid egy egyszerű, azonban mégis remek készülék, mely a normál wc-t bidé funkció ellátására alakítja át.

- 1., Csomagoljuk ki a készüléket a dobozából és az összehajtott egységet hajtsuk szét, hogy a wc csészéhez illeszkedő rész szabadon legyen. (A lap alján található képes illusztráció segít a beüzemelésben)
- 2., A wc csészén található ülökét csavarozzuk le a csészéről és helyezzük Eco-bid készülékünket a csésze és az ülőke közé majd rögzítsük az ülökét megfelelően ismét a csészéhez, azonban figyeljünk arra, hogy Eco-bid készülékünk a középpontba kerüljön, melyhez segítségére lesznek az Eco-bid-en kialakított felszerelési pontok, mivel általuk igen széles tartományban állítható a készülék felszerelése.
- 3., Keressük meg a legközelebbi hideg és meleg víz vételi lehetőséget. Zárjuk el a hideg és meleg víz ellátást majd a megfelelő célszerszámmal oldjuk a kapcsolatot a vízellátásoknál.
- 4., Ellenőrizzük a termékhez kapott elosztókat, helyezzük rá a tömítéseket majd illesszük a korábban leszerelt vízellátási pontokra, így már 2 csatlakozási pontunk van melyre a korábbi vízellátást csatlakoztatjuk, valamint az Eco-bid készülékünket is csatlakoztatjuk az újonnan létrehozott csatlakozási ponthoz, azonban az Eco-bid vízcsatlakozásokhoz illeszük be „rendk.finom” vízsűrőket valamint víznyomáscsökkentőket (max víznyomás 1bar !!)
5. Miután meggyőződünk róla, hogy az összes csatlakozási pont tömítései, csavarjai a helyükön vannak illetve megfelelően lettek rögzítve, azután újra megnyithatjuk a vízellátást, ezután már csak élveznünk kell azokat az előnyöket melyeket a bidé használata tesz lehetővé mindennapi életünkben.

A készülék használata rendkívül egyszerű:

Wc használat után, kiválasztjuk a kívánt funkciót:

- Üllep tisztítás (Universal + Medicinal liquid feliratú kezelőt használjuk, ehhez a fúvókához adagolhatjuk igény és a tartály feltöltése esetén a feltölthető tartályból a folyékony tisztító folyadékot)
- Női intim tisztázkodás funkció (Lady's feliratú kezelőt használjuk)
- Víz hőmérséklet beállítása (Temperature regulation feliratú kezelőt használjuk a Hot és a Cold között állítható a víz hőfok)
- Fúvóka tisztítás a (Nozzle wash feliratú kezelővel történik)

Figyelem! A termék vízbekötéseknél visszacsapó szelepekkel rendelkezik ezért üzembe helyezésnél: Nyomáscsökkentő (max. 1 bar víznyomás) és vízsűrő használata kötelező! melyeket az **egységcsomag NEM tartalmaz.**

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával termékünket, esetleges kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Forgalmazó: **Easy-Bid ® Kft.** 1138, Budapest, Toborzó utca 20. – Hungary -
Telefon: +36-1-452-0777, Fax: +36-1-452-0778
e-mail: info@easybid.hu

